



Pomiar gwintu Zewnętrznego



Pomiar gwintu Wewnętrznego



Wymiar zewnętrzny "Z"		BSP	Wymiar wewnętrzny "W"	
OD	DO		OD	DO
9,3	9,7	1/8"	8,5	8,9
12,9	13,1	1/4"	11,4	11,9
16,3	16,6	3/8"	14,9	15,4
20,5	20,9	1/2"	18,6	19,0
22,6	22,9	5/8"	20,6	21,0
26,1	26,4	3/4"	24,1	24,5
33,0	32,2	1"	30,3	30,8